

BMW 528

20.05.2024 04:44:41

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Справочник BI 820 OBD/820 OBD Vehicle List::BMW	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	20.03.2015 14:43:39

Ключевые слова

BMW 528

Симптомы (общедоступное)

Версия ПО: BI820 OBD VER 3.5.4.1
Интерфейс OBD: CAN 11 bit, 500 Kb

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Список поддерживаемых параметров по шине OBD II

ID170 Расчетное значение нагрузки на двигатель (Calculated engine load value)
ID171 Температура охлаждающей жидкости (Engine coolant temperature)
ID172 Давление во впускном коллекторе (абсолютное) (Intake manifold absolute pressure)
ID173 Скорость автомобиля (Vehicle speed)
ID174 Температура всасываемого воздуха (Intake air temperature)
ID176 Уровень топлива (Fuel Level Input)
ID177 Атмосферное давление (абсолютное) (Barometric pressure)
ID179 Положение педали акселератора D (Accelerator pedal position D)
ID178 Температура окружающего воздуха (Ambient air temperature)
ID180 Положение педали акселератора E (Accelerator pedal position E)
ID210 Обороты двигателя (Engine RPM)
ID211 Время, прошедшее с запуска двигателя (Run time since engine start)
ID212 Дистанция, пройденная с заженной лампой «проверь двигатель» (Distance traveled with malfunction indicator lamp (MIL) on)
ID213 Дистанция, пройденная со времени очистки кодов неисправностей (Distance traveled since codes cleared)
ID214 Абсолютное значение нагрузки (Absolute load value)
ID215 Массовый расход воздуха (MAF air flow rate)
ID220 Одометр по датчику скорости (VSS Odometer)
ID221 Датчик расхода топлива (по MAF)