

Toyota Auris (2007)

20.05.2024 00:46:03

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Справочник BI 820 OBD/820 OBD Vehicle List::Toyota
Состояние:	общедоступное (всем)
Язык:	ru

Голоса:	0
Результат:	0.00 %
Последнее обновление:	20.02.2017 14:20:08

Ключевые слова

Поддерживаемые датчики

Симптомы (общедоступное)

Версия ПО: BI820 OBD VER 3.7.5
Интерфейс OBD:

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Список поддерживаемых параметров по шине OBD II

ID170 Расчетное значение нагрузки на двигатель (Calculated engine load value)
ID171 Температура охлаждающей жидкости (Engine coolant temperature)
ID210 Обороты двигателя (Engine RPM)
ID173 Скорость автомобиля (Vehicle speed)
ID174 Температура всасываемого воздуха (Intake air temperature)
ID175 OBD standards
ID211 Время, прошедшее с запуска двигателя (Run time since engine start)
ID212 Дистанция, пройденная с заженной лампой «проверь двигатель» (Distance traveled with malfunction indicator lamp (MIL) on)
ID213 Дистанция, пройденная со времени очистки кодов неисправностей (Distance traveled since codes cleared)
ID177 Атмосферное давление (абсолютное) (Barometric pressure)
ID214 Абсолютное значение нагрузки (Absolute load value)
ID179 Положение педали акселератора D (Accelerator pedal position D)
ID180 Положение педали акселератора E (Accelerator pedal position E)
ID216 Время, прошедшее с момента очистки кодов неисправностей (Time since trouble codes cleared)
ID215 Массовый расход воздуха (MAF air flow rate)
ID6 Датчик зажигания (Ignition sensor)
ID220 Одометр по датчику скорости (VSS Odometer)
ID221 Датчик расхода топлива (по MAF)